

MONTERING AV UPPBLÅSBAR TÄTNING

Vid montering av uppblåsbara tätningar, monteras de enkelt med handkraft. Undvik dock att trycka med naglar. Om handkraften inte räcker till så används verktyg och montagepasta/fett. En hård APS är lättare att montera än en mjuk APS.

Några punkter att tänka på följer nedan:

- Gör en inspektion av tätning för att leta efter skador.
 - Torka rent tätningen från smuts.
 - Gör en inspektion/rengöring av verktygen, leta efter skador och vassa kanter.
 - Använd aldrig skruvmejsel eller liknande verktyg.
 - Verktyg av konstruktionsplast är att föredra. Verktygen ska vara fria från kanter.
 - Träverktyg får inte ha en risk att släppa ifrån sig stickor.
 - Gör en inspektion/rengöring av spåret för tätningen, leta efter skador och vassa kanter.
 - Börja monteringen vid luftanslutningen.
 - Om tätningen behöver monteras från annan plats än vid luftanslutningen, häng då upp tätningen så att den inte faller till marken och dras ur spåret.
 - Om applikationen bedöms vara lika svår, börja vid luftanslutningen.
- Anpassa eventuellt montagefett efter materialet i tätningen. Använd aldrig diskmedel!
 - Arbeta med tätningen på båda sidorna av applikationen så att den inte hänger kvar på en sida.
 - Om radier finns, kläm fast tätningen på varsin sida och arbeta mot centrum på radien.
 - Om tätningen monteras i ett "laxstjärtspår" börja då med 4-8 punkter där tätningen kläms in i spåret,
 - därefter arbetar man med monteringen mellan punkterna.
 - När tätningen är monterad inspekteras så att inga skador uppkommit vid montage.
 - När luftanslutningen ska monteras med vridkraft så används handkraft tills det tar stopp
 - och sen efter dra med verktyg försiktigt. Testa luftanslutningen för eventuella läckage.

